

Инструкция по установке ПО

А. Прошивка для ESP32 и ADAU1452:

- Установка начальной (заводской) прошивки производится на этапе производства и настройки оборудования.
- Дальнейшее обновление прошивки осуществляется дистанционно через приложение управления по каналу Wi-Fi («по воздуху», OTA). Инструкции по обновлению доступны в руководстве пользователя.

Б. Приложение для управления:

- Устанавливается на компьютер стандартным для платформы способом:
 - PC: Скачивание установочного файла с официального сайта <https://ztx-audio.ru/>.

В. Начало работы:

1. Убедитесь, что акустические системы с VERGIL включены и находятся в зоне действия сети Wi-Fi.
2. Установите приложение управления на ваше устройство.
3. Запустите приложение. Оно автоматически выполнит поиск устройств VERGIL в сети.
4. Выберите нужное устройство или создайте группу для начала настройки.

Базовый функционал (регулировка громкости, выбор пресетов) доступен сразу после подключения. Расширенный функционал (настройка EQ, компрессора, FIR-фильтров) доступен в соответствующих разделах интерфейса приложения.